

# FlameStop® Autolöschdecke

## Datenblatt



Bitte lesen und befolgen Sie alle Hinweise in diesem Datenblatt, bevor Sie eine Auto-Löschdecke verwenden. Wir empfehlen, regelmäßig Übungen (ohne Feuer) durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Löschdecke bei der Brandbekämpfung richtig verwendet wird.



### Einsatz der Löschdecke (siehe auch Video auf der Webseite)

- Mindestens zwei Personen sollten die Autolöschdecke auslegen, besser 4 (an jeder Ecke).
- Verwenden Sie wenn möglich die richtige Feuerwehrausrüstung, einschließlich eines Atemschutzgeräts.
- Rollen Sie die Löschdecke aus und zentrieren Sie sie (wenn möglich vor oder hinter dem Fahrzeug, nicht seitlich).
- Achten Sie darauf, dass der Nähfaden oben auf dem Auto zu sehen ist (Damit dieser besser vor dem Feuer geschützt ist).
- Beide Personen sollten zuerst jeweils ihren Griff greifen, die Löschdecke straffen und sie dann in einer durchgehenden Bewegung sicher über das Auto ziehen.
- Zentrieren Sie die Löschdecke immer, nachdem Sie das Auto abgedeckt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Löschdecke bis zum Boden straff sitzt und dass keine Öffnungen vorhanden sind. Wenn die Löschdecke nicht das gesamte Auto bedeckt, kann das Feuer möglicherweise nicht gelöscht werden.
- **Verbrenner-Autos:** Belassen Sie die Löschdecke mindestens 20 Minuten, bis das Feuer erloschen ist
- **E-Autos:** Brände von Elektrofahrzeugbatterien geben selbst Sauerstoff ab, so dass eine Feuerlöschdecke nur helfen kann, das Feuer unter Kontrolle zu halten, es aber möglicherweise nicht vollständig löscht. Die Löschdecke soll nicht entfernt werden, bis geschultes Feuerwehrpersonal die Situation beurteilt hat. Sprühen Sie wenn möglich Wasser auf die Löschdecke, um die Abkühlung des Autos zu beschleunigen.
- **Bei starkem Wind:** Am besten ist es, wenn der Wind beim Auslegen der Löschdecke von hinten kommt, um sie während des Auslegens zu stabilisieren. Binden Sie ein Seil auf Bodenhöhe um das Auto, um die Löschdecke zu stabilisieren und sicherzustellen, dass kein Wind darunter hindurchströmt.

### Wiederverwendbarkeit

- Die Löschdecke kann mehrmals wiederverwendet werden, das Kerngewebe hält hohe Temperaturen aus. Nach mehrmaliger Wiederverwendung der Feuerlöschdecke kann die Beschichtung verbrennen, die Funktion wird aber nicht beeinträchtigt.
- Sie sollte ausgetauscht werden, wenn
  - Anzeichen mechanischer Beschädigung oder Wärmeschädigung sichtbar sind
  - beim Löschen eines Feuers deutlich mehr Rauch austritt
- Reinigen Sie nach der Verwendung der Autolöschdecke die Seite, die das Auto bedeckt, falten sie wieder zusammen und legen sie zurück in die Verpackungstasche.

# FlameStop® Autolöschdecke

## Datenblatt



### Technische Daten

Autotypen	Verbrennungsmotoren und E-Autos
Grösse	6m x 8m
Materialstärke	480g/m <sup>2</sup>
Gewicht	25.5kg
Material	Glasfaser, beidseitig silikonbeschichtet
Temperatur	Bis 1'100°C
Farbe	Grau, in rotem PVC-Sack
Haltbarkeit	Glasfaser kein Verfallsdatum Verpackung und Silikonbeschichtung so lange keine Schäden sichtbar sind
Norm/Zertifikat	EN 13501-1; Test-Report SGS AJFS2303002038FF
Artikel-N°	355.000.00

### Einsatzbereich:

Einstellhalle, Tiefgarage, Garage, Parkhaus, Tankstelle, Ladestation E-Auto, Strassentunnel, Feuerwehr, Karrosseriebetrieb, etc.

